

MANUAL ROUTER TPLINK 840N




- Velocidad de transmisión inalámbrica de 300Mbps ideal para tareas sensibles al ancho de banda y trabajo básico.
- Los controles parentales administran cuándo y cómo los dispositivos conectados pueden acceder a Internet
- Guest Network proporciona acceso separado para invitados mientras asegura la red doméstica

INGRESAR AL ROUTER


1

El primer paso es conectarse a la red de su router, debe elegir correctamente, le aparecerá como: TPLINK ó Nombre de calle. En la siguiente imagen se muestra con el nombre de calle, en nuestro caso es santelmo.



2


Después abrirá el explorador de su preferencia (Chrome, explorer, google, Edge) en cualquier dispositivo (Celular, pc, laptop, Tablet, etc.)



MENU DE OPCIONES

1

Nos abrirá la siguiente interfaz al acceder, con todas las opciones de administración del router. Seleccionaremos inalámbrico.



Seleccionamos la opción "Inalámbrico"

tp-link Router Modem

Estado

- Configuración Rápida
- Modo de operación
- Red
- Inalámbrico**
- Red para Invitados
- DHCP
- Transferencia
- Seguridad
- Controles Parentales
- Control de Acceso
- Enrutamiento Avanzado
- Control de Ancho de Banda
- Enlace de IP y MAC
- DNS Dinámico
- IPv6
- Herramientas del Sistema
- Finalizar Sesión

Estado

Versión del Firmware: 0.9.1.4.16 v01e4.0 Build 180709 Rel.56645n
Versión del Hardware: TL-WR840N v5 00000007

LAN

Dirección MAC: C0:C9:E3:AF:78:F2
Dirección IP: 192.168.0.1
Máscara de Subred: 255.255.255.0


Inalámbrico de 2.4GHz

Modo de operación: Router
Radio Inalámbrica: Habilitado
Nombre (SSID): TP-Link_78F2
Modo: 11bgn mixto
Canal: Automático(Canal 10)
Ancho de Canal: Automático
Dirección MAC: C0:C9:E3:AF:78:F2

VERIFICAR DISPOSITIVOS CONECTADOS

1

Seleccionamos la pestaña “Basic” y nos aparecerá la siguiente información:



2

Podemos observar los dispositivos (computadoras, celulares, tabletas, etc) que están conectados a nuestra red de wifi.

Estadísticas Inalámbricas


Estaciones Inalámbricas Conectadas Actualmente: 2

ID	Dirección MAC	Estado Actual	Paquetes Recibidos	Paquetes Enviados	SSID
1	C0:A5:DD:1E:FF:58	Asociado	1,822	1,970	Elvira
2	FC:42:03:1F:A9:94	Asociado	69	38	Elvira

CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE NUESTRA RED WIFI


1

Daremos clic en el apartado **Seguridad Inalámbrica**



2

Comenzaremos la Configuración para nuestra nueva contraseña.



3

Nos pedirá en todos nuestros dispositivos que volvamos a ingresar la contraseña del internet.